



Démarrage rapide

Faire coulisser la trappe **C**, Mettre l'interrupteur **d** ON, Monter le son **A**, Ecoutez ! **1**

WARNING

- L'emballage ne fait pas partie de **luli** ;
- Retirer l'emballage avant de donner **luli** à un enfant ;
- Garder l'emballage pour votre information ;
- Nettoyer **luli** en l'essuyant avec un chiffon humide ;
- Vérifier régulièrement **luli** avant utilisation ;
- Ne plus utiliser **luli** dès le premier signe de dommage ou de casse.

Luli est une marque déposée par

LUMALICE LIMITED
PO box 33131,
Sheung Wan Post Office, HK
www.lumalice.com

© 2015 Luli, LUMALICE TOUS DROITS RÉSERVÉS



Introduction

- **luli** est un lecteur de musique numérique avec haut-parleur intégré. Grâce à elle, l'enfant qui ne sait pas encore lire, peut facilement écouter sa musique.
- **luli** est un jouet pédagogique : elle favorise l'écoute active, développe une démarche volontaire dans le changement, évolue avec l'âge de l'enfant.
- **luli** offre accès à un répertoire infini de musique (CD, fichiers). Par l'intermédiaire d'une application dédiée, l'adulte personnalise les chansons en mémoire. L'enfant a ainsi accès à ses 24 musiques préférées.

Contenu de la boîte

- **luli** de Lumalice ;
- Un câble micro-USB pour connecter **luli** à un ordinateur et/ou la recharger ;
- Un set d'autocollants ;
- Ce manuel d'utilisation.

Utilisation

- Sortir **luli** de son emballage.
- Faire coulisser la trappe **C** vers la gauche en appuyant sur la partie proéminente.
*⚠ Cette trappe **C** est difficile à ouvrir afin de protéger les fonctions qu'elle dissimule des doigts des enfants.*
- Mettre l'interrupteur dissimulé **d** en position ON (droite).
- Refermer la trappe **C**.
- Sélectionner avec le curseur **A** le niveau sonore correspondant à l'écoute souhaitée (selon l'environnement, l'agilité de l'enfant, l'auditoire,...).
*⚠ Afin de respecter les tympans de chacun, les musiques enregistrées dans **luli** ne sont pas compressées. Elles ne nécessitent donc pas un volume sonore élevé pour être appréciées.*
- Appuyer sur un bouton musical **1**, écouter, profiter.
⚠ Le haut-parleur a été choisi avec soin pour un rendu optimal des tonalités des chansons enfantines.
⚠ Les morceaux ne s'enchainent pas automatiquement. L'enfant doit sélectionner la chanson suivante. L'écoute est active et non passive.
- Pour changer de musique, presser le bouton STOP **2** avant d'appuyer sur un autre bouton **1**.
*⚠ Ce STOP **2** apprend à l'enfant à avoir une démarche volontaire dans le changement.*
- Pour accéder aux 24 chansons en mémoire, déplacer le curseur **B**.
*⚠ Le curseur **B** propose un choix de 4 positions, offrant ainsi accès à 24 musiques (grâce aux 6 boutons **1**). Avec l'âge, l'enfant apprend à utiliser cette possibilité : **luli** est évolutive.*
- Pour arrêter **luli** « comme un enfant », abaisser le curseur **A**. Les boutons **1** sont maintenant inactifs.
- Pour arrêter **luli** « comme un adulte », mettre l'interrupteur **d** dissimulé par la trappe **C** en position OFF (gauche).
*⚠ Cet interrupteur **d** dissimulé offre à l'adulte le contrôle de **luli**.*
*⚠ Après une longue inutilisation, et bien que l'interrupteur **d** soit en position ON, **luli** peut se mettre en veille. Dans ce cas, éteindre puis rallumer **luli** à l'aide de l'interrupteur **d** pour la réveiller.*
- Pour recharger la batterie de **luli**, faire coulisser la trappe **C** et brancher **luli** sur un chargeur USB à l'aide du câble fourni ou d'un autre câble micro-USB adapté **f**.
*⚠ Un voyant lumineux informe du niveau de charge de la batterie. Quand **luli** se charge, la LED est **e** rouge, quand **luli** est chargée, la LED **e** est bleue.*
*⚠ Grâce à la batterie rechargeable par port micro-USB **f**, plus de piles à changer à l'aide d'un tournevis !*
- Pour modifier les chansons disponibles à l'écoute, connecter **luli** à un ordinateur à l'aide du port micro-USB **f** et utiliser l'application dédiée (voir www.lumalice.com).